

ALDAL 1

Cruzar ALDAL a FL200 o por encima, seguir en RDL 076 LIM (HDG 257°), para cruzar:

- 35 DME LIM a FL180 o por encima
- 25 DME LIM a FL140 o por encima
- 20 DME LIM a FL100 o por encima
- 10 DME LIM a 7000' o por encima
- LIM VOR a 4000' o por encima

Continuar segun instrucciones del ATC.

ILPIP 2A

Cruzar ILPIP a FL200 o por encima, seguir en RDL 097 LIM (HDG 277°) para cruzar:

- KONTA a FL190 o por encima
- 40 DME LIM a FL180 o por encima
- 30 DME LIM a FL150 o por encima
- 20 DME LIM a FL120 o por encima
- 10 DME LIM a 7000' o por encima
- LIM VOR a 4000' o por encima

Continuar segun instrucciones del ATC.