

LIMA -INTL JORGE CHAVEZ
RWY 15

SALIDAS NORMALIZADAS POR INSTRUMENTOS (SID) RNAV

<p>NOTAS APLICABLES A TODAS LAS SID: -SE REQUIERE APROBACION RNAV 1 o RNP1 -SE REQUIERE GNSS o DME/DME/IRU -MANTENER REGIMEN DE ASCENSO: MNM 425ft/NM (7.0%) HASTA OBGOL MNM 270 ft/NM (4.4%) HASTA IM405 (SIDs ILROL 3F-AMVEX 3F) MNM 270 ft/NM (4.4%) HASTA IM817 (SID ARTUX 1F) -AUTORIZACION INICIAL ATC: MANTENER FL270 EN RUTAS UM795/UT228/UL305/UM414/UT315/UL306/UM527/UT317, SOLICITAR CAMBIO DE NIVEL EN RUTA EN FREQ 119.5 / 128.1 /128.5</p>
<p>ILROL 3F RNAV</p>
<p>Ascender en rumbo de pista a OBGOL a 4000 ft o por encima virar a la izquierda directo a IM811 entre FL060 y FL090, virar a la izquierda a IM815 a FL110 o por encima, virar a la derecha a IM401 a FL170 o por encima, a IM405 a FL180 o por encima, a ILROL a FL250 O POR ENCIMA, en ascenso a FL270 ó según instrucciones de ATC.</p>
<p>AMVEX 3F RNAV</p>
<p>Ascender en rumbo de pista a OBGOL a 4000 ft o por encima virar a la izquierda directo a IM811 entre FL060 y FL090, virar a la izquierda a IM815 a FL110 o por encima, virar a la derecha a IM401 a FL170 o por encima, a IM405 a FL180 o por encima, virar a la derecha a AMVEX a FL250 o por encima, en ascenso a FL270 ó según instrucciones de ATC.</p>
<p>ARTUX 1F RNAV</p>
<p>Ascender en rumbo de pista, a OBGOL a 4000 ft o por encima virar a la izquierda directo a IM811 entre FL060 y FL090, virar a la izquierda a IM815 a FL110 o por encima, virar a la derecha a IM816 a FL130 o por encima, a IM817 a FL180 o por encima, a ARTUX a FL200 o por encima, en ascenso a FL270 (para rutas UL306/UM527/UT315/UT317) ó según instrucciones de ATC.</p>

OBSTÁCULOS	RWY	COORDENADAS	FT AMSL
Antena de radio	15	12°02'52"S - 077°05'52"W	315
Antena de radio	15	12°02'50"S - 077°05'52.3"W	305

CAMBIOS: Se elimino "GNSS" del titulo del cuadro