

EXPLOTADOR: Aeroclub de Aviación Civil del Perú

ELEVACION DEL AERÓDROMO: 338 ft

THR 08: 05°04'07.4" S – 080°09'03.5"W

THR 26: 05°04'00.6" S – 080°08'38.42"W

### **COMUNICACIONES**

Frecuencia 135.00 MHZ solo para información de condiciones de aeródromo.

No se brindan servicios ATS.

### **DISPOSICIONES OPERACIONALES**

- El aeródromo se ubica bajo el TMA de Piura, toda operación que salga del circuito de tránsito de aeródromo contactará con Piura, torre frecuencia 118.4 MHz
- Circuito del aeródromo preferente: tránsito de derecha RWY 08
- Altitud recomendada en el circuito de aeródromo 1200 ft.

### **PRECAUCION**

- Árboles de 10 metros de altura al costado sur/sur-este de THR26

### **PUNTOS DE REFERENCIA VISUAL**

- Cruce el 50 (aproximado RDL 085 URA/26 DME)
- La Encanada (aproximado RDL 075 URA/26 DME)
- Matanza (aproximado RDL 090 URA/32 DME)
- Paccha (aproximado RDL 063 URA/26 DME)